

Einkesselanlagen		Kessel-Regelgerät	EM10	EMS plus (RC300/RC310)	TC100 <sup>8)</sup>	R4000	R5000
Wandgeräte	GB162	BC10	✓	✓	✓	✓	✓
	GB172 (T)	BC25	✓	✓	✓	✓ <sup>9)</sup>	-- <sup>5)</sup>
	GB182i	BC25	✓	✓	✓	✓ <sup>9)</sup>	-- <sup>5)</sup>
	GB192i(T) -15/25/35/50	BC30	✓	✓	✓	✓ <sup>7) 9)</sup>	-- <sup>5)</sup>
	GB192i -19 (CMS)	BC30	--	✓	✓	--	-- <sup>5)</sup>
	U152/154 (K)	UBA-H3	✓	✓	✓	--	--
Bodenstehende Kessel	SB105 (T)	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB125	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	Umrüstset	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB145	MC100	-- <sup>3)</sup>	✓ <sup>6)</sup>	--	--	-- <sup>5)</sup>
	GB202	HC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB212	MC40	✓	✓	--	✓	✓
	GB212 IP	MC100	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>
	GB212	MC110	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3) 10)</sup>	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>	-- <sup>3)</sup>
	KB192i	IMC110	-- <sup>3)</sup>	✓ <sup>6) 10)</sup>	--	--	-- <sup>5)</sup>
	KB195i	IMC110	-- <sup>3)</sup>	✓ <sup>6) 10)</sup>	--	--	-- <sup>5)</sup>
	GB225	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB312	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB312	R5313	--	--	--	--	✓
	GB402	MC10	✓	✓	--	✓	✓
	GB402	R5313	--	--	--	--	✓
KB372	MC110	-- <sup>3)</sup>	✓ <sup>6) 10)</sup>	--	--	✓	
KB372	R5313	-- <sup>3)</sup>	--	--	--	✓	

Baugruppen mit EMS plus "inside"		EM10	EMS plus (RC300/RC310)	TC100 <sup>8)</sup>	R4000	R5000
Baugruppe	FS/2, FS/3	--	SC300 ✓ RC300 -- RC310 ✓	--	--	--
	WS170	--	SC300 -- RC300 -- RC310 ✓	--	--	--
	WSW/WLW 192i	--	RC300 -- RC310 ✓	--	--	--
	FC10	--	RC300 -- RC310 ✓	--	--	--

Kaskadenanlagen		je 1x EM10	MC400	TC100	Logamatic 4000: FM456/457/458	Logamatic 5000: FM-CM <sup>1)</sup>
Wandgeräte	GB162	BC10	--	✓	--	✓
	GB172	BC25	--	✓	--	--
	GB182i	BC25	-- <sup>2)</sup>	✓	--	--
	GB192i	BC30	-- <sup>2)</sup>	✓	--	--
Bodenstehende Kessel	SB105	MC10	--	--	--	✓ <sup>4)</sup>
	GB125	MC10	--	--	--	✓
	GB145	MC100	--	--	--	--
	GB202	HC10	--	✓	--	✓
	GB212	MC40	--	✓	--	✓
	GB212 IP	MC100	--	✓ <sup>6)</sup>	--	--
	KB192i	IMC110	--	✓ <sup>6)</sup>	--	--
	KB195i	IMC110	--	--	--	--
	GB225	MC10	--	--	--	✓
	GB312	MC10	--	✓	--	✓
	GB312	R5313	--	--	--	--
	GB402	MC10	--	✓	--	✓
	GB402	R5313	--	--	--	--
KB372	MC110	--	✓ <sup>6)</sup>	--	--	
KB372	R5313	--	--	--	--	

Kaskade Wand Sonderfall "speziell für Gas-Übergabestation" <sup>2)</sup>		je 1x EM10	MC400	TC100	FM456/457	FM-CM <sup>1)</sup>
"speziell für Gas-Übergabestation" <sup>2)</sup>	GB162	BC10	✓ <sup>2)</sup>	--	--	✓ <sup>2)</sup>
	GB172	BC25	✓ <sup>2)</sup>	--	--	✓ <sup>2)</sup>
	GB182i	BC25	✓ <sup>2)</sup>	--	--	✓ <sup>2)</sup>
	GB192i	BC30	✓ <sup>2)</sup>	--	--	✓ <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> FM-CM noch nicht lieferbar. Info folgt zum Lieferstart.

<sup>2)</sup> Sonderfall "Gas-Übergabestation": im Einzelfall bitte Rücksprache mit MKT1.

<sup>3)</sup> Eingang 0-10V in Grundausstattung Regelgerät MC100/MC110 sowie R5313 enthalten. R5313: 0-10V Ausgang in Vorbereitung.

<sup>4)</sup> nur mit FM458

<sup>5)</sup> derzeit noch keine Freigabe. In Vorbereitung.

<sup>6)</sup> Nicht kombinierbar mit PM10. Funktion PM10 integriert in Logamatic 5313.

<sup>7)</sup> Warmwasser nur möglich über R4000 (Ladepumpe), nicht möglich am Gerät. GB192i-50: Aktualisierung KIM erforderlich.

<sup>8)</sup> nur 1 Heizkreis und Warmwasser über 3-Wegeventil

<sup>9)</sup> nur 1-Kesselanlage mit R4121 (nicht R4323 mit FM456)

<sup>10)</sup> ab RC310 (nicht RC300)